

Paramétrages des codes d'accès et cartes Jablotron

Par défaut : Code service ou installateur : 8080 / Code maître : 1234

Abréviations du tableau ci-dessous :

CM=Code maître (1234) / NCM= Nouveau Code maître
 CS=Code service (8080) / NCS= Nouveau Code service
 CU=Code utilisateur XXXX / POS=N° position de 01 à 50

Nom du code	Séquence	Exemple
Maître (1 max)	Mettre le clavier en <u>mode normale</u> et saisir : *5 CM NCM NCM	Remplacé le code maître (1234 par défaut) par 2011 = *5 1234 2011 2011
Service ou installateur (1 max)	Mettre le clavier en <u>mode service</u> et saisir : 5 NCS NCS	Remplacé le code service (par défaut 8080) par 9999 = 5 9999 9999
Utilisateurs (50 max)	Mettre le clavier en <u>mode normale</u> et saisir : *6 CM POS CU	Inscrire le code utilisateur 3838 en position 09 = *6 1234 09 3838
Effacement codes / cartes utilisateurs	Mettre le clavier en <u>mode normale</u> et saisir : *6 CM POS 0000	Effacer le code utilisateur 3838 et la carte en position 09 = *6 1234 09 0000
	Mettre le clavier en <u>mode normale</u> et saisir : *6 CM 00 3838	Effacer le code utilisateur 3838 sur n'importe quelle position = *6 1234 00 3838
	Mettre le clavier en <u>mode normale</u> et saisir : *6 CM 00 0000	Effacer tous les codes et toutes les cartes utilisateurs sur toutes les position de 01 à 50 = *6 1234 00 0000
Badges, jetons, cartes - enregistrement	Mettre le clavier en <u>mode normale</u> et saisir : *6 CM POS	Enregistrer un badge en position 08 = *6 1234 08 et passez le badge devant le clavier actif
Fonction panique au clavier	Mettre le clavier en <u>mode normale</u> et saisir : *7 CU	Tous les codes utilisateur enregistrés dans la centrale précédé de *7 déclencheront une alarme panique = *7 3838
Éléments enregistrement par le clavier	Mettre le clavier en <u>mode service</u> (*0 8080) et saisir : 1	Le clavier affiche enrôlement ou lecture, descendre avec les flèches sur une position de libre (lettre A du clavier éteins) et mettre les piles dans l'élément.